


Aquila®

Italiano

Pompa d'Aria Portatile Manuale d'Uso



Modello: Airbird C2

Pompa d'Aria Portatile

Grazie per aver acquistato la pompa d'aria elettrica portatile. Si prega di leggere attentamente questo manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo correttamente per futura consultazione.


1. Lista di imballaggio

1 x Pompa d'aria portatile
3 x Ugello (Piccolo/Medio/Grande)
1 x Valvola per vuoto
1 x Cavo Type-C
1 x Manuale d'uso
1 x Sacchetto di stoccaggio

2. Specifiche

Batteria al litio integrata	2x1200 mAh / 7.4V / 8.8 Wh
Ricarica USB	5V-2A
Potenza massima	35W
Pressione di uscita	3-4 kPa
Temperatura di lavoro	-10 - 45 °C
Flusso senza carico	180-200L / min
Dimensioni	50x50x87.8mm
Peso	161g

3. Diagramma



4. Come usare

4.1 Accensione/Spegnimento

Accensione: Tenere premuto il pulsante [f] per 3 secondi, l'indicatore della batteria si accenderà. La pompa d'aria si è avviata con successo.

Spegnimento: Tenere premuto il pulsante [f] per 3 secondi, l'indicatore della batteria si spegnerà. Spegnimento riuscito.

4.2 Gonfiaggio/Sgonfiaggio

Iniziare il gonfiaggio o lo sgonfiaggio: premere brevemente il pulsante [f]. Spegner il gonfiaggio o lo sgonfiaggio: premere di nuovo il pulsante [f].

4.3 Come Installare gli Ugelli

Per Gonfiabili


Scegliere un ugello adatto per sgonfiare e installarlo all'ingresso superiore (b). Scegliere un ugello adatto per gonfiare e installarlo all'uscita laterale (c).



Ugelli:
Piccolo/Medio/
Grande

Per Sacchetto di Stoccaggio

Durante il pompaggio, selezionare l'ugello medio [j] e l'ugello per vuoto [l], e installarli all'ingresso (b) in alto.



Ugelli:
Medio +
Ugello per
vuoto


Nota: Quando si utilizza l'ugello piccolo per il gonfiaggio, la valvola della piscina deve essere aperta con la punta dell'ugello piccolo. In questo modo si può gonfiare rapidamente. Come mostrato di seguito.




Valvola piccola

Utilizzare la punta dell'ugello piccolo per aprire la valvola dei gonfiabili.

Aprire la prima valvola e utilizzare l'ugello medio per gonfiare. Come mostrato di seguito.



Aprire la seconda valvola e utilizzare l'ugello medio e l'ugello per vuoto, che possono gonfiare rapidamente. Come mostrato di seguito.




4.4 Luce LED

Con funzione di regolazione, toccare [g] per accendere la luce LED. Ci sono tre modalità: debole, forte e SOS. In modalità SOS, toccare di nuovo il tasto [g] per spegnere la luce.

4.5 Anello di Sospensione in Metallo

Dopo aver acceso la luce notturna LED, sollevare l'anello [a] per appendere la pompa d'aria per l'illuminazione notturna.

5. Ricarica



Modalità di ricarica:
Luce rossa: sotto il 90%;
Luce verde: 90-100%

Funzionamento/ Standby:
Luce rossa: sotto il 30%;
Luce verde: 30-100%

6. Attenzione

*Non utilizzare la pompa quando si verifica qualcosa di anomalo, controllare prima di utilizzare.

*Mantenere l'aspirazione dell'aria libera da ostacoli per garantire un flusso d'aria regolare.

*La pompa potrebbe raggiungere alte temperature o emettere un suono anomalo durante l'uso. Spegnerla per farla raffreddare. Non usarla di nuovo finché non si è raffreddata.

*Non allontanarsi dal prodotto durante l'uso.

*Tenere lontano da materiali combustibili ed esplosivi.

*Evitare umidità, sabbia e cadute.

*Non conservare il prodotto in un luogo troppo freddo o caldo.

*Poiché l'inflatore è dotato di batteria al litio, non gettarlo nel fuoco né smaltirlo incautamente.

*Tenere lontano dalla portata dei bambini.



Vuoi saperne di più?

Visita aqila.eu per scoprire di più sui nostri prodotti.

Aquila®

Contatti: www.aquila.eu | hello@aqila.eu

Contatto: GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Svezia

Contatto: Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | Paesi Bassi

